


●空き回線●
 ステージ奥、下の回路ボックスにC型20Aの口が上下4口づつ
 上下コンモ回線
 (ステージ奥ボックスのみステージ上設置。
 その他ボックスはバトン上設置)



●電源●
 ・ステージ上奥のボックスに上下2口づつ直電源有り(上下別回路15A)
 楽器電源等と共用のため直電源横の壁コンセントから電源取れます(15Aまで)
 ・備え付け卓の移動可能 電源スペース共に有り
 ・卓側ブレーカーに直電源2回路分余ってます。

●予備機材●
 ・C型コンセントケーブル ・スタンド×4
 ・par64ロング×4 ・ペース×4
 ・par64ショート×4
 ・フレネル×1

